

нию с результатом, полученным при активном выдохе обследуемого, вследствие того, что при ручном заборе проба содержит большую долю воздуха из верхних дыхательных путей.

8.2.3. Содержание протокола.

Протокол содержит следующие данные:

1. **АЛКОТЕКТОР- Ru831 PRO-100 combi** - наименование анализатора с указанием версии;
2. **Номер Прибора: 630483** - заводской номер прибора в формате, соответствующем приведенному примеру;
3. **Калибровка: 29/11/2008** - дата последней регулировки анализатора;
4. **Запись: 000029** - порядковый номер записи в памяти;
5. **Дата: 11/01/2009** - дата тестирования;
6. **Время: 13:23** - время тестирования;
7. **Воздух: 0.00** – результат контроля воздуха;
8. **Режим: ручной забор** - указывается, если был использован пассивный («ручной») забор пробы;
9. **Результат: 0,049 mg/l** - результат тестирования (концентрация этанола в выдыхаемом воздухе) в формате, соответствующем приведенному примеру;
10. **Имя обследуемого: ***;
11. **Место обследования: ***;
12. **Гос. Номер машины***;
13. **Знак №: *** - номер нагрудного знака инспектора ГИБДД;
14. **Инспектор: ***;
15. **Отдел***.
16. **Подпись**

Данные, помеченные знаком «*», вводятся с включенной клавиатуры перед тестом или вписываются от руки в распечатанный протокол.

Введенные с клавиатуры место обследования, фамилия инспектора и отдел сохраняются в памяти прибора до тех пор, пока пользователь не введет вместо них новые данные.

8.2.4. Работа анализатора с выключенной клавиатурой и выключенной распечаткой протокола.

Если нет необходимости вводить данные с клавиатуры и/или распечатывать протокол, перед началом работы отмените обе эти функции или одну из них, войдя в меню и выбрав пункт меню «Устан» так, как это описано в разделе 7.

Врем 11/01/2008	Устан 13:23:42 ■
---------------------------	----------------------------

После этого включите анализатор для начала теста.

При отмененной печати процедура сразу после проверки окружающего воздуха и мундштука на этанол переходит к подготовке теста и далее к собственно тесту:

ALCOTECTOR-Ru-831 PRO-100 COMBI
11/01/2009 23:22:42
Проверка
Идет анализ ▶▶▶
Содержание Алког 0.000 mg/L
Подготовка
Дуйте . . . Ручной Забор
Идет анализ ▶▶▶
Содержание Алког 0.049 mg/L