


**Тест проведен,
Выключить прибор**

9. Просмотр и распечатка результатов, записанных в памяти анализатора.

Пункт меню «Запись» позволяет вывести на дисплей записанные в памяти результаты всех тестов по нажатию кнопки ввода:





Тест **Запис Сохр**
11/01/2009 13:23:42 ■

Вам будет предъявлена запись результатов последнего теста:

	Дата записи	Время записи
Номер записи	<000004> 11/01	13:23
Результат измерения	С 0.049 mg/L	
Гос. номер транспортного средства	К 812 РН 98	
Знак инспектора	78-0096	

Введенные с клавиатуры фамилия обследуемого лица, место обследования, фамилия инспектора и отдел сохраняются в памяти прибора, распечатываются из памяти, но при просмотре записей результатов на дисплей не выводятся. Место обследования, фамилия инспектора и отдел сохраняются в памяти прибора до тех пор, пока пользователь не введет вместо них новые данные.

Для перебора записей используйте кнопки перемещения влево/вправо  

Если Вы долистали до конца записей влево или вправо до свободной ячейки, на дисплее появится сообщение, записанное в свободные ячейки памяти:

Результат Теста

Если все ячейки памяти заполнены, результаты будут перелистываться по кругу.


Для возврата в основное меню нажмите кнопку отмены «С».

В анализаторе установлена программа, управляющая последовательностью записи результатов: по мере тестирования наиболее старые по времени результаты будут стираться и замещаться новыми.

Вы можете распечатать протокол сохраненного в памяти теста. Для этого, находясь в окне

<000004> 11/01 13:23
С 0.049 mg/L
К 812 PH 98
78-0096

нажмите кнопку ввода



На дисплее анализатора появится сообщение

<000004> 11/01 13:23
С 0.049 mg/L

На печать

По нажатию кнопки ввода будет распечатан протокол сохраненного в памяти теста. Распечатка протокола из памяти производится в том количестве копий, которое установлено в соответствии с п.7.2.2. «Пункт меню «Печатать копии»».

10. Маркировка и пломбирование

10.1. На передней панели анализатора нанесено:

- 1) обозначение модификации анализатора **PRO-100 combi**,
- 2) обозначение кнопок,
- 3) логотип фирмы-изготовителя,
- 4) наименование анализатора - **АЛКОТЕКТОР**

10.2. На задней панели анализатора нанесено:

- 1) наименование анализатора - **АЛКОТЕКТОР PRO-100 combi**,
- 2) краткая инструкция,
- 3) заводской номер анализатора,
- 4) на вкладыше: наименование фирмы-изготовителя, адрес, телефон, факс,
- 5) штрих-код.

10.3. Пломбирование анализатора производится с помощью гарантийного стикера, закрывающего винт крепления в аккумуляторном отсеке.

11. Упаковка

11.1. Анализатор в кожаном чехле совместно с остальной комплектацией упакован в пластиковый кейс.

11.2. Кейс и мундштуки упаковываются в картонную коробку.

11.3. Эксплуатационная документация упаковывается в файловую папку.